

RO FL 5064/1

-  Bumbac
-  Sintetice
-  Delicate/Lână
-  Pornit/Oprit
-  Clătire intensivă
-  Fără centrifugare
-  Oprirea clătirii
-  Spălare delicată



Durata estimată a programului se referă la selectarea temperaturii maxime a programului fără opțiuni speciale.

Pe durata programului de spălare selectat butonul selector de programe se mișcă pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele **prespălare, spălare principală, clătire și centrifugare**. Fiecare etapă durează de la câteva secunde până la câteva minute.

* : opțional / Da : dozaj necesar

Butonul selector de programe	Programul	Selectorul de temperatură °C	Tip de spălare/Note	Încărcare maximă Kg	Detergenții și aditivii				Opțiuni speciale				Viteza de centrifugare rpm	Durata estimată a programului Min.
					Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Înălbitor	Clătire intensivă	Fără centrifugare	Oprire clătire	Spălare delicată		
1	Bumbac cu prespălare	Min Max. 95°	Articole foarte murdare, rezistente la uzură și rezistente la temperatură, din bumbac și în (cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc).	5,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	600	120
2	Bumbac	Min Max. 95°	Articole puțin sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în.	5,0	—	Da	*	*	*	*	*	*	600	110
3	Sintetice	Min Max. 60°	Articole puțin sau normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	—	Da	*	—	*	*	*	*	600	85
4	Bumbac scurt	Min Max. 40°	Articole puțin murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în.	2,5	—	Da	*	—	*	*	*	*	600	75
4	Sintetice scurt	Min Max. 40°	Articole puțin murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă sau asemănătoare cu fibre în amestec.	2,0	—	Da	*	—	*	*	*	*	600	75
5	Delicate	Min Max. 40°	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	—	Da	*	—	—	*	*	—	600	70
6	Lână	Min Max. 40°	Numai articole din lână cu un finisaj fără fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufele în apă timp îndelungat.</i>	1,0	—	Da	*	—	—	*	—	—	600	60
A	Clătire + Ciclu lung de centrifugare	Min	<i>La acest program puteți adăuga lichid emolient și/sau apret. Programul se va termina cu un ciclu intensiv de centrifugare.</i>	5,0	—	—	*	—	*	*	*	—	600	20
B	Ciclu lung de centrifugare	—	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	600	15
C	Clătire + Ciclu scurt de centrifugare	Min	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	1,5	—	—	*	—	—	*	*	—	600	15
D	Ciclu scurt de centrifugare	—	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	600	10
E	Evacuare	—	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului pentru sintetice, delicate și lână și pentru scoaterea prematură a rufelor.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

DATE DE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata estimată a programului Min.
Bumbac cu prespălare	95	5,0	80	2,00	120
Bumbac	95	5,0	70	1,80	110
Bumbac	60	5,0	70	1,20	110
Sintetice	60	2,0	60	0,90	85
Bumbac scurt	40	2,5	65	0,70	75
Sintetice scurt	40	2,5	60	0,60	75
Delicate	40	1,5	80	0,60	70
Lână	40	1,0	80	0,60	65

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe. Datele din coloana energie se referă la programul Bumbac 60°C.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergenții după cum este indicat în tabelul programului sau în capitolul “Detergenții și aditivii” din broșură.

1. Deschideți robinetul.
2. Rotiți **butonul selector de programe** până la programul dorit.
3. Rotiți **butonul selector de temperatură** până la temperatura dorită.
4. **Funcțiile speciale** pot fi selectate.
5. Verificați dacă ușa este bine închisă și porniți mașina de spălat prin apăsarea butonului **“PORNIT/OPRIT”**. Indicatorul se aprinde, indicând faptul că mașina este în funcțiune.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Butonul “Clătire intensivă”

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai eficientă.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte moale, pentru spălarea lenjeriei nou-născuților și pentru persoanele care suferă de alergii ale pielii.
- Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, este indicat să folosiți această opțiune pentru programele Bumbac 95°C și Colorate 60°C.

Butonul “Fără centrifugare”

- Exclue ciclul de centrifugare din program, apăsați butonul. Potrivit pentru rufe delicate.

Notă: programele “Bumbac” și “Sintetice” prevăd un ciclu redus de centrifugare în orice caz, chiar dacă a fost selectată excluderea, pentru a optimiza rezultatele clătirii.

Butonul “Oprire clătire”

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul “Sintetice” sau “Delicate”.
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

Terminarea opțiunii “Oprire clătire”:

- Apăsați din nou pe butonul “Oprire clătire”; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.

Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți butonul selector de programe până la programul “Evacuare”.

Butonul “Spălare delicată”

- Reduce intensitatea mecanică a spălării de la puternic la delicat.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI

Pentru a reselecta un program atunci când un ciclu a început deja:

1. Stingeți aparatul prin apăsarea pe butonul **“PORNIT/OPRIT”**.
2. Selectați noul program, temperatura și viteza de centrifugare.
3. Porniți programul prin apăsarea butonului **“PORNIT/OPRIT”** din nou.

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

1. La sfârșitul programului selectorul de programe se așează pe poziția de oprire.
2. Pentru a descărca mașina de spălat așteptați deblocarea ușii (circa 2 minute).
3. Opriți mașina de spălat, deschideți ușa și scoateți rufe afară.
4. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

NOTE ȘI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE

Nivelul apei

Pentru a avea un consum redus de apă fără a compromite rezultatele spălării, este posibil ca nivelul apei din tambur să nu fie vizibil.

Curățarea filtrului pompei

Este recomandabilă verificarea și eventual curățarea cu regularitate a filtrului.

Ciclul de spălare

Pe durata ciclului de spălare, rotirea tamburului este oprită de câteva ori pentru a optimiza consumul de energie.

Eficiența mărită a centrifugării

Pe durata centrifugării, tamburul pornește și oprește rotirea de câteva ori: în acest fel mașina de spălat efectuează centrifugarea cu eficiență mărită.